

取り扱い説明書

ご使用の前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

仕様

製品名	RSG-01
適合電球	普通球 E17 25w
器具重量	約 3.0kg

設置について

- ◎ガラスの特性上、衝撃で割れるおそれがありますので、作業を行う際は十分に注意してください。
- ◎電球を取り付けたのちに、ガラスシェードを設置してください。
- ◎安定した場所に設置してください。
- ◎安全の為、電球を取り付けた上で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ◎中間スイッチがオフになっている事を確認して、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ◎ガラスシェードは必ず両手で持ち、先端部分のみを持たないでください。
- ◎設置・移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◎点灯中または消灯直後は、ガラスおよび電球が高温になる場合がありますので触れないでください。

⚠ 警告

- ◎この器具は一般通常環境屋内の卓上 / 床上 設置専用の器具です。
下記のような使用環境、条件では使用しないでください。
火災・漏電・感電・落下の原因となります。

- 周囲温度 30°以上
- 屋外又は浴室などの湿気の多い所
- 空調や風を受ける所
- 振動や衝撃を受ける所
- 粉塵・腐食性・可燃ガスの発生する所
- 傾斜面
- 器具重量に耐えられない天井
- 壁面・床面

- ◎小さなお子様やペットの手の届く場所での使用は避けてください。
- ◎破損したりガタつきのある配線器具には取付けしないでください。
落下の原因になります。配線器具の交換は資格が必要です。
工事店に交換を依頼してください。
- ◎器具を改造したり部品交換をしないでください。
火災・漏電・感電・落下の原因となります。
- ◎器具や電球を燃えやすいもので覆わないでください。
火災・感電の原因となります。
- ◎交流 100 ボルト以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
- ◎電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、
ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- ◎異常を感じた場合は、速やかに電源を切り弊社にご相談ください。

お手入れについて

- ◎日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ◎安全に使用していただくために定期的（6 ヶ月に 1 回）に
清掃してください。
- ◎シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、
化学雑巾・ワックス・殺虫剤を使用しないでください。
変色・破損の原因となります。

⚠ 注意

- ◎温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。
火災の原因となります。
- ◎点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。
火傷の原因となります。
- ◎電球の交換やお手入れの際は電源を切り、
電球やその周辺が冷めてから行ってください。
- ◎照明器具には寿命があります。
設置して 8 年～10 年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は
進行しています。
点検、交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、
まれに火災・漏電・感電・落下などに至る場合があります。
周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。