## 取り扱い説明書

ご使用の前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

#### 仕様

製品名 TGM-01-S 適合電球 LED 球 G9 2w 器具重量 約 2.0kg

### 取付けについて

下記以外の配線器具の場合や、配線器具が設置されていない場合は取付けできません。工事店に配線器具の取替え、取付けをご依頼してください。











角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

フル引掛ローゼット

埋込ローゼット

付属フレンジカップ(直径 70mm 内寸 67.5mm)に収まるものとして、 角型引掛シーリング・丸型引掛シーリング・丸型フル引掛シーリングを推奨しています。 ※パナソニック製品にて検証。

# ⚠ 警告

- ◎この器具は一般通常環境屋内の天井吊下げ専用の器具です。 下記のような使用環境、条件では使用しないでください。 火災・漏電・感電・落下の原因となります。
  - ■周囲温度 30°以上
  - ■屋外又は浴室などの湿気の多い所
  - ■空調や風を受ける所
  - ■振動や衝撃を受ける所
  - ■粉塵・腐食性・可燃ガスの発生する所
  - ■傾斜天井
  - ■器具重量に耐えられない天井
  - ■壁面・床面
- ◎破損したりガタつきのある配線器具には取付けないでください。落下の原因になります。配線器具の交換は資格が必要です。工事店に交換を依頼してください。
- ◎器具を改造したり部品交換をしないでください。 火災・漏電・感電・落下の原因となります。
- ◎器具や電球を燃えやすいもので覆わないでください。 火災・感電の原因となります。
- ◎交流 100 ボルト以外で使用しないでください。 過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
- ◎電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、 ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- ◎異常を感じた場合は、速やかに電源を切り弊社にご相談ください。

## お手入れについて

- ◎日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ◎安全に使用していただくために定期的(6  $\tau$ 月に1回)に 清掃してください。
- ◎シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、化学雑巾・ワックス・殺虫剤を使用しないでください。変色・破損の原因となります。

## △ 注意

- ◎温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となります。
- ◎点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。 火傷の原因となります。
- ◎電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。
- ◎照明器具には寿命があります。

設置して 8 年~10 年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。

点検、交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、 まれに火災・漏電・感電・落下などに至る場合があります。 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。