

取り扱い説明書

ご使用前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

仕様

製品名	SCB-02
適合電球	普通球 E17 25w
器具重量	約 1.0kg

取付けについて

- ・本製品は電気工事士の資格を持つ方による施工が必要です。一般の方が取り付け・結線を行うことは絶対におやめください。
- ・取付けの際は、**必ず壁面内に設置された結線ボックス（アウトレットボックス）**に固定し、ボックス内で電線を結線してください。
- ・結線ボックスを介さずに壁面内で直接結線を行うことは禁止されています。火災・感電・器具落下の原因となります。
- ・結線時には必ず**電源を遮断（ブレーカーOFF）**にしてください。
- ・壁面は必ず木下地・合板下地など十分な強度を有する構造体であることを確認してください。石膏ボードのみの壁には直接取り付けないでください。
- ・取付け用ネジは器具の重量・設置環境に適した強度・長さ・材質のものを使用してください。
- ・施工後は器具のぐらつき・結線の緩み・絶縁の確保を必ず確認してください。

⚠ 警告

- ◎この器具は一般通常環境屋内の壁付専用の器具です。
下記のような使用環境、条件では使用しないでください。
火災・漏電・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度 30°以上
 - 屋外又は浴室などの湿気の多い所
 - 空調や風を受ける所
 - 振動や衝撃を受ける所
 - 粉塵・腐食性・可燃ガスの発生する所
 - 器具の取付、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
 - 器具重量に耐えられない壁
 - 天井面・床面
- ◎破損したりガタつきのある配線器具には取付けしないでください。
落下の原因になります。配線器具の交換は資格が必要です。
工事店に交換を依頼してください。
- ◎器具を改造したり部品交換をしないでください。
火災・漏電・感電・落下の原因となります。
- ◎器具や電球を燃えやすいもので覆わないでください。
火災・感電の原因となります。
- ◎交流 100 ボルト以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
- ◎電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- ◎異常を感じた場合は、速やかに電源を切り弊社にご相談ください。

お手入れについて

- ◎日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ◎安全に使用していただくために定期的（6 ヶ月に 1 回）に清掃してください。
- ◎シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、化学雑巾・ワックス・殺虫剤を使用しないでください。
変色・破損の原因となります。

⚠ 注意

- ◎温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。
火災の原因となります。
- ◎点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。
火傷の原因となります。
- ◎電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。
- ◎照明器具には寿命があります。
設置して 8 年～10 年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。
点検、交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・漏電・感電・落下などに至る場合があります。
周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。