取り扱い説明書

ご使用の前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

仕様

製品名　PWT-001
適合電球　普通球 E17 25w
器具重量　約 2.0kg

取付けについて

下記以外の配線器具の場合や、配線器具が設置されていない場合は取付けできません。工事店に配線器具の取替え、取付けをご依頼してください。


角型引掛シーリング


丸型引掛シーリング


丸型フル引掛シーリング


フル引掛ローゼット


埋込ローゼット

付属フレンジカップ（直径 70mm 内寸 67.5mm）に収まるものとして、
角型引掛シーリング・丸型引掛シーリング・丸型フル引掛シーリングを推奨しています。　※パナソニック製品にて検証。

⚠ 警告

◎この器具は一般通常環境屋内の天井吊下げ専用の器具です。
　下記のような使用環境、条件では使用しないでください。
　火災・漏電・感電・落下の原因となります。

■周囲温度 30°以上
■屋外又は浴室などの湿気の多い所
■空調や風を受ける所
■振動や衝撃を受ける所
■粉塵・腐食性・可燃ガスの発生する所
■傾斜天井
■器具重量に耐えられない天井
■壁面・床面

◎破損したりガタつきのある配線器具には取付けないでください。
　落下の原因になります。配線器具の交換は資格が必要です。
　工事店に交換を依頼してください。
◎器具を改造したり部品交換をしないでください。
　火災・漏電・感電・落下の原因となります。
◎器具や電球を燃えやすいもので覆わないでください。
　火災・感電の原因となります。
◎交流 100 ボルト以外で使用しないでください。
　過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
◎電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、
　ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
◎異常を感じた場合は、速やかに電源を切り弊社にご相談ください。

お手入れについて

◎日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
◎安全に使用していただくために定期的（6 ヶ月に 1 回）に
　清掃してください。
◎シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、
　化学雑巾・ワックス・殺虫剤を使用しないでください。
　変色・破損の原因となります。

⚠ 注意

◎温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。
　火災の原因となります。
◎点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないでください。
　火傷の原因となります。
◎電球の交換やお手入れの際は電源を切り、
　電球やその周辺が冷めてから行ってください。
◎照明器具には寿命があります。
　設置して 8 年〜10 年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は
　進行しています。
　点検、交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、
　まれに火災・漏電・感電・落下などに至る場合があります。
　周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

桜井屋灯具店